

**Die aktuelle Ersatzteilreferenzliste  
des Classic Lieferprogramms für  
DVD/CD Laserprodukte....**

**CDM = Laser Mechanismus**  
**LPU = Single Laser Pick-Up**  
**MPU = Mini Disc Pick-Up**  
**CDF = Flachbandkabel**

**The latest Cross-Reference-List for  
the Classic range of DVD/CD laser  
products ....**

**CDM = Laser Mechanism**  
**LPU = Single Laser Pick-Up**  
**MPU = Mini Disc Pick-Up**  
**CDF = Flat Cable**



| Original Part No.     | Brand        | Classic Part No. |
|-----------------------|--------------|------------------|
| 4822 691 10615        | PHILIPS      | CDM31080         |
| 4822 691 10772        | PHILIPS      | CDM31185         |
| 4822 691 30258        | PHILIPS      | LPU31003         |
| 4822 691 30278        | NAD          | CDM31080         |
| 4822 691 30278        | PHILIPS      | CDM31080         |
| 4822 691 30282        | PHILIPS      | LPU31001         |
| 4822 691 30354        | OTTO-VERSAND | CDM31183         |
| 4822 691 30354        | PHILIPS      | CDM31183         |
| 559318026             | TELEFUNKEN   | LPU31003         |
| 559318026             | THOMSON      | LPU31003         |
| 614 258 6640          | SANYO        | LPU31003         |
| 645 005 5966          | SANYO        | LPU31057         |
| 645 005 5966          | UNIVERSUM    | LPU31057         |
| 645 006 7983          | SANYO        | LPU31058         |
| 75952-030.55          | GRUNDIG      | CDM31080         |
| 75952-030.5500        | GRUNDIG      | CDM31080         |
| 75955-104.4200        | GRUNDIG      | CDM31272         |
| 8 633 811 548         | BLAUPUNKT    | LPU31036         |
| 841130019781          | CINEX        | DVL31242         |
| 87A90956010           | AIWA         | MPU31199         |
| 8-848-062-01          | SONY         | LPU31001         |
| 884813701             | SANYO        | LPU31003         |
| 8-848-233-11          | SONY         | LPU31002         |
| 8-848-233-11          | SONY         | LPU31002R        |
| 884831311             | SONY         | LPU31001         |
| 884838701             | SONY         | LPU31061         |
| 884841509             | SONY         | LPU31061         |
| 92 LHPC 1 LXASY (7/8) | SHARP        | LPU31181         |
| 92 LHPC 1 MASY        | SHARP        | LPU31052         |
| 92 LHPC 1 MASY (5/8)  | SHARP        | LPU31052         |
| 92 LHPC 1 MX (7/8)    | SHARP        | LPU31182         |
| 928 TX 0417           | SABA         | LPU31001         |
| 92LHPC1CCASY          | SHARP        | LPU31041         |
| 9305 022 20101        | PHILIPS      | CDM31080         |
| 9305 022 20111        | PHILIPS      | CDM31080         |
| 9305 022 201201       | PHILIPS      | CDM31080         |
| 9305 022 20201        | PHILIPS      | CDM31080         |
| 9305 022 20212        | PHILIPS      | CDM31080         |
| 9305 022 20219        | PHILIPS      | CDM31080         |
| 9305 022 30101        | PHILIPS      | CDM31185         |
| 9305 022 30103        | PHILIPS      | CDM31185         |
| 9305 022 30107        | PHILIPS      | CDM31185         |
| 9305 023 61001        | PHILIPS      | LPU31229         |
| 988 481 37119         | SANYO        | LPU31003         |
| 98848137119           | AIWA         | LPU31003         |
| 9-885-037-37          | SONY         | LPU31243         |
| 9965 000 18008        | PHILIPS      | DVL31242         |
| A-4411-949-A          | SONY         | LPU31067         |
| A-467-254-1A          | SONY         | MPU31158         |
| A-4-713-410 A         | SONY         | CDM31260         |
| A6061908A             | SONY         | CDM31268         |
| AH30-00008A           | SAMSUNG      | LPU31150         |
| AH97-00900A           | AKAI         | LPU31222         |
| AH97-00900A           | SAMSUNG      | LPU31222         |
| AH97-00961A           | SAMSUNG      | LPU31222         |
| AJ30-20001F           | SAMSUNG      | LPU31074         |
| AK97-00166A           | SAMSUNG      | LPU31243         |
| AK97-00166B           | SAMSUNG      | LPU31256         |
| AK97-00168A           | SAMSUNG      | LPU31243         |

| Original Part No. | Brand         | Classic Part No. |
|-------------------|---------------|------------------|
| 101 177 40        | THOMSON       | LPU31003         |
| 141730311         | AIWA          | LPU31113         |
| 1-575-001-11      | SONY          | CDF31010         |
| 1-575-003-11      | SONY          | CDF31068         |
| 163000034001      | ALCO          | CDM31270         |
| 163-000216-000    | GRUNDIG       | CDM31265         |
| 1-777-955-11      | SONY          | CDF31101         |
| 24804003          | SONY          | MOT32101         |
| 24804019          | SANYO         | LPU31058         |
| 288 789 1         | UNIVERSUM     | DVL31242         |
| 2892271           | UNIVERSUM     | CDM31279         |
| 30012923          | BLACK DIAMOND | DVL31242         |
| 30012923          | GOODMANS      | DVL31242         |
| 30012923          | VESTEL        | DVL31242         |
| 3103 309 05290    | PHILIPS       | LPU31174         |
| 3104 147 00271    | OTTO-VERSAND  | CDM31183         |
| 3104 147 00271    | PHILIPS       | CDM31183         |
| 3104 147 00301    | PHILIPS       | CDM31080         |
| 3104 147 02170    | PHILIPS       | CDM31080         |
| 3305 022 20201    | PHILIPS       | CDM31080         |
| 350 612 70        | THOMSON       | LPU31061         |
| 350 650 00        | THOMSON       | LPU31001         |
| 357 207 30        | THOMSON       | CDM31270         |
| 411351B           | SONY          | LPU31003         |
| 4822 691 10615    | GRUNDIG       | CDM31080         |

— für die Suche nach Geräten benutzen Sie bitte unsere website —  
— for searching with models please use our website —

für weitere Informationen/ for more details: [www.classic-serviceparts.com](http://www.classic-serviceparts.com)



## CD/DVD Laserprodukte – Ersatzteilreferenzliste

## CD/DVD Laser Products – Cross Reference List

| Original Part No. | Brand         | Classic Part No. | Original Part No. | Brand     | Classic Part No. |
|-------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------|------------------|
| AK97-00168B       | SAMSUNG       | LPU31256         | H8151AF           | QUELLE    | LPU31052         |
| AK97-00943A       | SAMSUNG       | LPU31263         | H8151AF (5/8)     | SHARP     | LPU31052         |
| APU0201           | TELESTAR      | LPU31244         | H8151AS (5/8)     | SHARP     | LPU31052         |
| BI 380011 U       | JVC           | DVL31242         | H8164AF           | SHARP     | LPU31182         |
| CD 94 V 5         | SANYO         | LPU31173         | H8175AF           | SHARP     | MPU31187         |
| CDM-12.1          | GRUNDIG       | CDM31080         | HD 151            | SHARP     | LPU31052         |
| CDM-12.1          | NAD           | CDM31080         | HOP-1200S         | CLATRONIC | LPU31259         |
| CDM-12.1          | PHILIPS       | CDM31080         | HOP-1200S         | HITACHI   | LPU31259         |
| CDM-12.1/05       | PHILIPS       | CDM31080         | HOP-1200S         | UNIVERSUM | LPU31259         |
| CDM-12.4          | OTTO-VERSAND  | CDM31183         | HOP-1200W         | HITACHI   | LPU31273         |
| CDM-12.4          | PHILIPS       | CDM31183         | HOP-1200W         | TELESTAR  | LPU31273         |
| CDM-12.4/01       | PHILIPS       | CDM31183         | HPC-1CC           | SHARP     | LPU31041         |
| CDM-12.4/05       | PHILIPS       | CDM31183         | HPC-1H            | KENWOOD   | LPU31203         |
| CMS-S11MG6        | GRUNDIG       | CDM31266         | HPC-1H            | SHARP     | LPU31203         |
| CMS-S11MG6U       | SAMSUNG       | CDM31266         | HPC-1H2           | TEAC      | LPU31203         |
| CMS-S21MG6        | GRUNDIG       | CDM31265         | HPC-1L            | SHARP     | LPU31180         |
| CMS-S21MG6        | SAMSUNG       | CDM31265         | HPC-1LX (7/8)     | SHARP     | LPU31181         |
| DA11              | SANYO         | LPU31174         | HPC-1MX           | SHARP     | LPU31182         |
| DA11B3V           | CLATRONIC     | CDM31284         | HPC-3LX           | SHARP     | LPU31225         |
| DA11B3V           | SANYO         | CDM31284         | KCP-1H            | KENWOOD   | LPU31203         |
| DA11T3C           | SANYO         | LPU31175         | KEM-400A          | SONY      | CDM31286         |
| DBU-1             | SONY          | CDM31260         | KEM-400AAA        | SONY      | CDM31286         |
| DP-C120B          | AKAI          | LPU31105         | KES-400AAA        | SONY      | LPU31287         |
| DP-C120B          | DAEWOO        | LPU31105         | KHM-290AAA        | SONY      | CDM31268         |
| DSL-710 A         | APEX          | DVL31242         | KHM-310AAA        | SONY      | CDM31276         |
| DSL-710 A         | BLACK DIAMOND | DVL31242         | KHM-313AAA        | SONY      | CDM31294         |
| DSL-710 A         | CENTRUM       | DVL31242         | KHS-400 B         | SONY      | LPU31228         |
| DSL-710 A         | CINEX         | DVL31242         | KMS-280A          | AIWA      | MPU31199         |
| DSL-710 A         | CONIA         | DVL31242         | KMS-280A          | SONY      | MPU31199         |
| DSL-710 A         | CREEK         | DVL31242         | KRS-200A          | SONY      | LPU31277         |
| DSL-710 A         | DAEWOO        | DVL31242         | KSM-213CCM        | SONY      | CDM31155         |
| DSL-710 A         | DENVER        | DVL31242         | KSM-213CCM        | SONY      | CDM31155R        |
| DSL-710 A         | DUAL          | DVL31242         | KSM-260A          | SONY      | MPU31158         |
| DSL-710 A         | DVS           | DVL31242         | KSM-330A          | SONY      | CDM31154         |
| DSL-710 A         | EMERSON       | DVL31242         | KSM-440AEM        | SONY      | CDM31156         |
| DSL-710 A         | GOODMANS      | DVL31242         | KSM-440BAM        | SONY      | CDM31194         |
| DSL-710 A         | GRUNDIG       | DVL31242         | KSM-542AAA        | SONY      | CDM31200         |
| DSL-710 A         | HITEKER       | DVL31242         | KSM-780A          | SONY      | CDM31230         |
| DSL-710 A         | JVC           | DVL31242         | KSM-780AAA        | SONY      | CDM31230         |
| DSL-710 A         | KOTRON        | DVL31242         | KSM-900AAH        | JVC       | CDM31288         |
| DSL-710 A         | MAGNAVOX      | DVL31242         | KSM-900AAH        | SONY      | CDM31288         |
| DSL-710 A         | MANHATTAN     | DVL31242         | KSS-150A          | AIWA      | LPU31001         |
| DSL-710 A         | METZ          | DVL31242         | KSS-150A          | SABA      | LPU31001         |
| DSL-710 A         | PHILIPS       | DVL31242         | KSS-150A          | SONY      | LPU31001         |
| DSL-710 A         | SCAN          | DVL31242         | KSS-150B          | SONY      | LPU31001         |
| DSL-710 A         | SCOTT         | DVL31242         | KSS-150B          | THOMSON   | LPU31001         |
| DSL-710 A         | SEG           | DVL31242         | KSS-152A          | SONY      | LPU31000         |
| DSL-710 A         | SHERWOOD      | DVL31242         | KSS-152A          | TOSHIBA   | LPU31000         |
| DSL-710 A         | TYT           | DVL31242         | KSS-210A          | AIWA      | LPU31001         |
| DSL-710 A         | UNIVERSUM     | DVL31242         | KSS-210A          | PHILIPS   | LPU31001         |
| DSL-710 A         | VESTEL        | DVL31242         | KSS-210A          | SONY      | LPU31001         |
| DSL-710 A         | VTREK         | DVL31242         | KSS-210ARP        | SONY      | LPU31001         |
| DSL-710 A         | XORO          | DVL31242         | KSS-210B          | AIWA      | LPU31003         |
| FLC-01            | ALCO          | CDM31270         | KSS-210B          | PHILIPS   | LPU31003         |
| FLC-01            | THOMSON       | CDM31270         | KSS-210B          | SANYO     | LPU31003         |
| H8112AF           | SHARP         | LPU31049         | KSS-210B          | SONY      | LPU31003         |
| H8147AF           | SHARP         | LPU31041         | KSS-210B          | THOMSON   | LPU31003         |
| H8151AF           | JVC           | LPU31052         | KSS-212A          | AIWA      | LPU31001         |

— für die Suche nach Geräten benutzen Sie bitte unsere website —  
— for searching with models please use our website —

für weitere Informationen/ for more details: [www.classic-serviceparts.com](http://www.classic-serviceparts.com)



# CD/DVD Laserprodukte – Ersatzteilreferenzliste

## CD/DVD Laser Products – Cross Reference List

| Original Part No. | Brand     | Classic Part No. | Original Part No. | Brand     | Classic Part No. |
|-------------------|-----------|------------------|-------------------|-----------|------------------|
| KSS-212A          | SONY      | LPU31001         | RCTRH8148AFZZ     | TEAC      | LPU31203         |
| KSS-212B          | SONY      | LPU31003         | RCTRH8151AFZZ     | JVC       | LPU31052         |
| KSS-212B          | THOMSON   | LPU31003         | RCTRH8151AFZZ     | SHARP     | LPU31052         |
| KSS-213 DRP       | SONY      | LPU31103         | RCTRH8164AFZZ     | SHARP     | LPU31182         |
| KSS-213B          | SONY      | LPU31061         | RCTRH8175AFZZ     | SHARP     | MPU31187         |
| KSS-213B          | THOMSON   | LPU31061         | RF-310T-11400     | SONY      | MOT32101         |
| KSS-213BA         | SONY      | LPU31061         | SF-91 (5/8)       | SANYO     | LPU31057         |
| KSS-213BRP        | SONY      | LPU31061         | SF-91 (5/8)       | UNIVERSUM | LPU31057         |
| KSS-213C          | DENON     | LPU31105         | SF-91 (6/5)       | SANYO     | LPU31072         |
| KSS-213C          | SONY      | LPU31105         | SF-C99            | SAMSUNG   | LPU31293         |
| KSS-213CL         | SONY      | LPU31105         | SF-C99            | SANYO     | LPU31293         |
| KSS-213D          | SONY      | LPU31103         | SF-HD3            | AIWA      | CDM31240         |
| KSS-213F          | AIWA      | LPU31113         | SF-HD3            | FISHER    | CDM31240         |
| KSS-213F          | SONY      | LPU31113         | SF-HD3            | SANYO     | CDM31240         |
| KSS-240A          | SONY      | LPU31002         | SF-HD6            | SANYO     | LPU31258         |
| KSS-240A          | SONY      | LPU31002R        | SF-HD60           | SANYO     | CDM31271         |
| KSS-240A(RP)      | SONY      | LPU31002         | SF-HD62           | SANYO     | LPU31274         |
| KSS-240A(RP)      | SONY      | LPU31002R        | SF-HD65           | SANYO     | CDM31278         |
| KSS-313A          | SONY      | LPU31207         | SF-HD850          | AEG       | LPU31291         |
| KSS-320B          | BLAUPUNKT | LPU31036         | SF-HD850          | CLATRONIC | LPU31291         |
| KSS-320B          | SONY      | LPU31036         | SF-HD850          | DANGAARD  | LPU31291         |
| KSS-333A          | SONY      | LPU31001         | SF-HD850          | PROSONIC  | LPU31291         |
| KSS-390A          | SONY      | LPU31067         | SF-HD850          | SANYO     | LPU31291         |
| KSS-520A          | SONY      | LPU31196         | SF-HD850          | UNITED    | LPU31291         |
| KSS-540A          | SONY      | LPU31119         | SF-P100           | SANYO     | LPU31058         |
| KSS-582A          | SONY      | LPU31201         | SF-P101 (16)      | SANYO     | LPU31175         |
| KSS-610A          | SONY      | LPU31202         | SF-P101 (5/8)     | SANYO     | LPU31173         |
| KSS-710A          | SONY      | LPU31152         | SF-P101N          | SHARP     | LPU31174         |
| M8AZKJ92070       | AIWA      | CDM31240         | SF-P101N (15)     | PHILIPS   | LPU31174         |
| M8AZKJ93070       | AIWA      | CDM31240         | SF-P101N (15)     | SANYO     | LPU31174         |
| OPC-A15-1         | CLATRONIC | LPU31282         | SOH-90T4          | SAMSUNG   | LPU31074         |
| OPC-A15-1         | PHILIPS   | LPU31282         | SOH-90T4N         | SAMSUNG   | LPU31074         |
| OPTIMA-7          | JVC       | LPU31161         | SOH-A1            | SAMSUNG   | LPU31047         |
| OPTIMA-7 A        | JVC       | LPU31161         | SOH-A1U           | SAMSUNG   | LPU31047         |
| OPTIMA-7 B        | JVC       | LPU31161         | SOH-AAN (16PIN)   | SAMSUNG   | LPU31280         |
| OPTIMA-710 A      | JVC       | LPU31152         | SOH-AAN (4C)      | SAMSUNG   | LPU31280         |
| OPTIMA-720        | JVC       | LPU31163         | SOH-AAU           | SAMSUNG   | LPU31170         |
| OPTIMA-720 A1     | JVC       | LPU31163         | SOH-AAV           | SAMSUNG   | CDM31279         |
| PN73Z15           | SONY      | MOT32101         | SOH-AAV           | UNIVERSUM | CDM31279         |
| PVR-802W          | LG        | LPU31269         | SOH-AD            | SAMSUNG   | LPU31171         |
| PVR-802W          | MITSUMI   | LPU31269         | SOH-AD3           | SAMSUNG   | LPU31186         |
| PVR-802W          | SONY      | LPU31269         | SOH-AD3U          | SAMSUNG   | LPU31186         |
| PWY 1009          | PIONEER   | LPU31017         | SOH-ADU           | SAMSUNG   | LPU31171         |
| QSS100A           | CLARION   | LPU31289         | SOH-AP/APU        | SAMSUNG   | LPU31116         |
| QSS100A           | SONY      | LPU31289         | SOH-D21U          | SAMSUNG   | LPU31221         |
| QYCD01B           | CLATRONIC | CDM31283         | SOH-DL3C          | SAMSUNG   | CDM31285         |
| RAE 0130 Z        | PANASONIC | LPU31212         | SOH-DS2           | AKAI      | LPU31222         |
| RAE 0150 Z        | PANASONIC | CDM31165         | SOH-DS2           | SAMSUNG   | LPU31222         |
| RAE 0152 Z        | PANASONIC | LPU31164         | SOH-DS2A          | SAMSUNG   | LPU31222         |
| RAE 0152 Z        | TECHNICS  | LPU31164         | SOH-DSS           | SAMSUNG   | LPU31243         |
| RAE 0152 ZZ       | TECHNICS  | LPU31164         | SOH-DSSA          | SAMSUNG   | LPU31243         |
| RAE0153Z-3S       | PANASONIC | CDM31267         | SOH-DSSA          | SONY      | LPU31243         |
| RAF0140A          | PANASONIC | LPU31292         | SOH-DSSB          | SAMSUNG   | LPU31256         |
| RCTRH8112AFZZ     | SHARP     | LPU31049         | SOH-DSSB          | SONY      | LPU31256         |
| RCTRH8147AFZZ     | SHARP     | LPU31041         | SOH-DT2           | SAMSUNG   | LPU31263         |
| RCTRH8148         | KENWOOD   | LPU31203         | SOH-DV1U          | SAMSUNG   | LPU31150         |
| RCTRH8148AFZZ     | KENWOOD   | LPU31203         | SOH-OT4           | SONY      | LPU31003         |
| RCTRH8148AFZZ     | SHARP     | LPU31203         | SPU-3170          | SONY      | LPU31290         |

— für die Suche nach Geräten benutzen Sie bitte unsere website —  
— for searching with models please use our website —

für weitere Informationen/ for more details: [www.classic-serviceparts.com](http://www.classic-serviceparts.com)

copyright by Classic Service Parts GmbH Reichelsheim/ Germany

2010/12/29 —3/4—



## CD/DVD Laserprodukte – Ersatzteilreferenzliste

## CD/DVD Laser Products – Cross Reference List

| Original Part No. | Brand   | Classic Part No. |
|-------------------|---------|------------------|
| STSD-010SMT       | GRUNDIG | CDM31266         |
| T25005025         | SHARP   | LPU31203         |
| TAOHS-MR          | TOSHIBA | LPU31000         |
| TCP 11 TK 2       | THOMSON | CDM31272         |
| TCP 11 TK 2 X     | GRUNDIG | CDM31272         |
| TCP 11 TK 2 X     | THOMSON | CDM31272         |
| TCP 11 TK 2 XLF   | THOMSON | CDM31272         |
| TOPH-7833         | TOSHIBA | LPU31000         |
| VAL 3000          | PHILIPS | LPU31229         |
| VAM 1201 D        | PHILIPS | CDM31080         |
| VAM 1201/11       | GRUNDIG | CDM31080         |
| VAM 1201/11       | PHILIPS | CDM31080         |
| VAM 1202          | PHILIPS | CDM31080         |
| VAM 1202 D        | PHILIPS | CDM31080         |
| VAM 1202 J        | PHILIPS | CDM31080         |
| VAM 1202/12       | PHILIPS | CDM31080         |
| VAM 2201/01       | PHILIPS | CDM31185         |
| VAM 2201/03       | PHILIPS | CDM31185         |
| VAM 2201/07       | PHILIPS | CDM31185         |
| VS30012923        | HITACHI | DVL31242         |
| VSTL30012923      | VESTEL  | DVL31242         |
| WVD100004-0001    | HITACHI | DVL31242         |
| WVD100004-0002    | HITACHI | DVL31242         |



— für die Suche nach Geräten benutzen Sie bitte unsere website —  
— for searching with models please use our website —

für weitere Informationen/ for more details: [www.classic-serviceparts.com](http://www.classic-serviceparts.com)

copyright by Classic Service Parts GmbH Reichelsheim/ Germany

2010/12/29 —4/4—